# B = = PLAYER°



### ADDENDUM AU MANUEL D'UTILISATION

Valable après téléchargement de la version V1.0012 de BEE-PLAYER® et la mise à jour d'ASTONSERVER disponible sur le site dans la rubrique "téléchargements"



### → Lire un DVD, DivX ou fichier musique à partir d'un point précis

- Appuyez sur la touche Info, en cours de lecture, pour faire apparaître le bandeau d'information.
- Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer le temps à partir duquel vous souhaitez lire le fichier.

## Avancer / reculer lors de la lecture d'un DVD, DivX ou fichier musique

- Appuyez sur la touche Info, en cours de lecture, pour faire apparaître le bandeau d'information.
- Pour avancer le fichier par tranche de 10 secondes, appuyez sur la touche >
- Pour reculer le fichier par tranche de 10 secondes, appuyez sur la touche ◀

### Visionner les fichiers photo en mode diaporama

- Appuyez sur la touche Info, en cours de lecture, pour faire apparaître le bandeau d'information.
- Pour débuter le diaporama, appuyez sur les touches 

  de la télécommande.
- Sélectionnez le temps d'affichage de l'image à l'écran à l'aide du pavé alphanumérique.

### Accéder, lors de la lecture d'un fichier vidéo, audio ou photo, au fichier suivant ou précédent

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo, audio ou photo, vous pouvez passer au fichier suivant ou précédent en appuyant sur les touches CH ▲▼

### Mettre en pause

- Pour mettre en pause lors de la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'un diaporama photo, appuyez sur la touche bleue de la télécommande.
- Pour reprendre la lecture d'un fichier audio, vidéo ou d'un diaporama photo, appuyez de nouveau sur la touche bleue de la télécommande.

